

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на

Canon Pixma iP4300



Подготовка печатающей головки

Включите принтер. Поднимите крышку, подождите, пока каретка выедет в позицию замены картриджей, и снимите их. Затем, подняв рычаг справа, освободите печатающую головку и снимите её.

Удалите уплотнительные резиновые прокладки в каждой секции каретки печатающей головки принтера и установите капсулы, как показано на фото. Обратите внимание, что на пигментную секцию устанавливается самая толстая капсула. Установите все капсулы плотно до упора вниз.

Приклейте клипсу-держатель шлейфа на левую сторону каретки, как показано на фото.

Если у Вас возникли трудности с установкой пигментной капсулы, подержите её немного в горячей воде (нижний край). После этого она легко оденется на штуцер.




Подготовка печатающей головки iP4300

Прокладка шлейфа

Установите печатающую головку обратно в каретку принтера. Закрепите шлейф в клипсе-держателе. Разделите капилляры от клипсы до капсул, это требуется для лучшей укладки шлейфа.

Слева приклейте полочку подвеса. Отведя каретку влево до упора, проложите шлейф, как показано на фотографии. Шлейф не должен быть сильно натянут, он должен образовывать петлю над кареткой.



Прокладка шлейфа iP4300

Приклейте клипсу держатель шлейфа на правой стороне принтера, как показано на фото, и выведите через неё шлейф.

Каретка печатающей головки принтера должна доставать своих крайних левого и правого положений. В то же время шлейф не должен образовывать большие петли или сильно провисать. Если необходимо - отрегулируйте длину шлейфа. Убедитесь, что шлейф в крайних положениях при печати не образует петли и нигде не трется. Печатать можно также и с закрытой крышкой.

Установите фиксатор датчика на правой верхней части принтера, как показано на фото.



Прокладка шлейфа iP4300

Модификация картриджей



Модификация картриджей iP4300

Возьмите пустой картридж, отмойте его от оставшихся чернил. И при помощи специального инструмента, входящего в набор, или ножовки, отпилите часть картриджа, как показано на фотографии.

Повторите эту процедуру для картриджей всех цветов.

Установите модифицированные картриджи на их штатные места в каретке.

Заправка системы

Заполните все капсулы соответствующими цветами чернил на половину, для чего наденьте по очереди капсулы на шприц. Оттягивайте воздух поршнем до тех пор, пока шлейф и капсула не заполнятся чернилами. После этого пережмите шлейф биндером и, сняв капсулу со шприца, установите её в каретку принтера на положенное место. Для пигментной капсулы используйте переходник для шприца.



Заправка системы iP4300

Внимание! По мере расходования виртуального уровня чернил в чипах, будет мигать жёлтый световой индикатор (четыре раза, пауза), нажмите верхнюю кнопку (с треугольником в круге) и удерживайте 5-10 сек. После чего чип разблокируется и больше не будет Вас тревожить. Так для всех чипов по мере их отработки. НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ принтер, если замигал жёлтый световой индикатор, так Вы можете испортить чип.

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в емкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами;
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Обратите внимание!!! Если Вы устанавливаете систему на принтер, уже работавший с неоригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя или другой тип, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пл.Победы 2, оф.507
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел+38 (096) 321-5000, +38 (06452) 6-01-02