

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
принтер HP Officejet PRO 8210



Особенности конструкции СНПЧ HP Officejet 8210

Предлагаемая система, построенная на базе совместимых картриджей, включает в себя картриджи, капиллярный шлейф и ёмкости для чернил. Для прокладки шлейфа предусмотрены навесные элементы, формирующие и сопровождающие его подвижную часть в горизонтальной плоскости, а также жестко фиксирующие на корпусе принтера (**Фото 1**).



Фото 1

На картриджах установлены авточипы, программное обеспечение которых позволяет следить за уровнем чернил (**Фото 2**).




Фото 2

Подготовка принтера

Гарантией стабильной работы СНПЧ являются исправность принтера и печатающей головки, поэтому, перед установкой системы, необходимо проверить качество печати. Если результат положителен, можно приступить к монтажу, если нет - устранить неисправность.

Перед установкой системы каретку печатающей головки необходимо разблокировать, для этого:

1. Нажмите кнопку включения, принтер запустится и перейдёт в режим «ожидание».
 2. Согласно инструкции принтера, выполните последовательность действий, необходимых при замене картриджей, при этом каретка переместится в соответствующее положение.
 3. Обесточьте принтер. (Извлечь кабель питания из сети 220В).
- Это позволит свободно перемещать каретку печатающей головки.

Установка системы

1. Переместите каретку печатающей головки в удобное для доступа место. Установите на неё клипсу **K8210** (**фото3**).




Фото 3

2. Для прокладки капиллярного шлейфа установите основные навесные элементы **KK8210**, **H8210** (**фото 4; 4.1; 4.2; 4.3**).




Фото 4




Фото 4.1




Фото 4.2



Фото 4.3

3. Установите дополнительные клипсы Д8210 на корпус принтера (Фото 5).




Фото 5

4. Зафиксируйте капиллярный шлейф в клипах согласно приведённых фото. При этом «чёрный» капилляр должен быть верхним. Места фиксации отмечены метками: метка1 на каретке, метка2 - на корпусе принтера.

5. Замените оригинальные картриджи на совместимые, подсоедините капиллярный шлейф (Фото 6).




Фото 6

После установки основных компонентов системы, перемещая вручную каретку печатающей головки «вправо-влево» в крайние положения, убедитесь в том, что движению ничего не препятствует (**фото 7, 8**).




Фото 7




Фото 8

Заправка системы

Заправьте ёмкости чернилами согласно инструкции.

Перед заправкой системы установите каретку печатающей головки в положение «замена картриджей». Картриджи разблокируйте «нажать-отпустить» для отсоединения штуцеров печатающей головки.

Заправку удобнее начинать с картриджа **Black**, следуя методике:

1. Извлеките пробку из заправочного отверстия и вставьте в него шприц с усилием, достаточным для герметичного соединения (**фото 9**).

2. Перемещая поршень шприца, создайте в картридже разрежение. Чернила начнут перетекать из ёмкости в капилляр и далее в картридж. Поршень надо перемещать медленно, чтобы минимизировать демпфирование со стороны эластичной запасной пластиковой ёмкости, расположенной внутри картриджа. Поступление чернил в заправочный шприц говорит о том, что процесс заправки завершён.

3.Зажмите капилляр биндером, извлеките шприц, заглушите отверстие пробкой.

4.Возвратите картридж на место: «Нажать».

С остальными картриджами поступите аналогично.




Фото 9

Обслуживание СНПЧ

Использование авточипов не нарушает алгоритма работы принтера, поэтому, естественно, в процессе работы появится сообщение об окончании чернил в одном из картриджей. В этом случае необходимо «обнулить счетчик» слежения за расходом чернил: произвести внешнее прерывание, что сводится к имитации замены картриджа (информация хранится в памяти авточипа).

Примечание: Для авточипов с другим программным обеспечением в функции «обнуление счетчика» нет необходимости.

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- следите за наличием чернил в капиллярном шлейфе. Если чернила ушли из капилляра, то необходимо дозаправить картридж нужным цветом и заполнить чернилами капилляр согласно разделу «Заправка системы».

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной СНПЧ пережмите биндерами все капилляры, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в ёмкости с чернилами.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93404, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E - mail - sp@resetters.com,
Telegram, Viber, WhatsApp **+380505110002**
Skype технической поддержки **+380930934321**
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>