

# Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на  
принтер **HP DeskJet D2563**




## Перед установкой системы прочитайте.

Установка СНПЧ на данную модель состоит из двух этапов: подготовки картриджей и непосредственно установки системы.


В системе можно использовать как новые картриджи, так и бывшие в эксплуатации. Новые желательно проверить, задав печать тестовой страницы.

Использованные картриджи перед установкой обязательно дозаправить чернилами\* и протестировать (распечатать тестовую страницу). Это необходимо сделать до установки в отверстия крышки картриджа уплотнителей и заглушек.

## Подготовка принтера

Включите принтер, нажав на кнопку , откройте крышку принтера.\*\* Дождитесь, когда каретка переместится вправо в позицию замены картриджей, и снимите их. Обесточьте принтер, это позволит свободно перемещать каретку рукой в любое положение при установке СНПЧ.

## Подготовка картриджей



Снимите наклейки с картриджей; сверлом, входящим в набор, увеличьте все отверстия до диаметра 4мм (фото 2). Проклейте по периметру место соединения крышек картриджа с корпусом (фото 1). Дозаправьте картриджи чернилами, **Не путайте цвета!** На фото 3 стрелочками обозначены цвета отсеков **С-М-У-К** (Синий, Пурпурный, Желтый, Черный). Затем извлеките соединенные картриджи, вставьте в отверстия крышек **Силиконовые уплотнители** (фото 3, уплотнители обозначены цветными стрелочками), не до конца — наполовину, а оставшиеся отверстия заглушите **Пробками** (фото 3, пробки — оранжевые стрелочки). Установите картриджи в каретку (фото 4). Наклейте на них **Клипсу-фиксатор картриджей** строго в соответствии с фото.



\* Руководство по заправке картриджей HP

\*\* Руководство по установке в документации к принтеру

## Установка системы



Фото 6

1. На каретку с картриджами приклейте **Клипсу-фиксатор в каретке** (фото 5).

2. Установите **Клипсу-фиксатор шлейфа** (фото 6). Очень важно точное расположение этой клипсы.




Фото 7-а



Фото 7-б

3. Подсоедините **Капиллярный шлейф** к картриджам, строго соблюдая укладку капилляров (фото 7-а,б).

4. Заправьте систему согласно данной инструкции в разделе **Заправка системы**.



Фото 8



Фото 9

5. Вставьте картриджи в держатель каретки (фото 8).

6. Закрепите шлейф в **Клипсе-фиксатор в каретке** (фото 9).



Фото 10




Фото 11

7. Излишне не натягивая капиллярный шлейф установите его в **Клипсе-фиксатор шлейфа** (фото 10).

8. На капиллярный шлейф оденьте **Клипсу КУМ** и приклейте её согласно фото 11. Фиксирующая часть клипсы должна находиться сверху.

## Обслуживание СНПЧ

### Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все необходимые рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.
- следите за наличием чернил в капиллярном шлейфе. Если чернила ушли из капилляра, то необходимо дозаправить картридж, нужным цветом, и заполнить чернилами капилляр согласно разделу "Заправка системы".

### Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.


### Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной СНПЧ пережмите биндерами все капилляры, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

## Заправка системы

Заправьте ёмкости согласно инструкции по заправке ёмкостей, затем поочерёдно снимите с картриджей все капилляры, вставьте уголок в носик шприца и потяните поршень на себя, пока капилляр полностью не заполнится чернилами. Пережмите капилляр биндером и вставьте его обратно в картридж, после этого биндер снимите.

Если Вы устанавливаете систему не на новые картриджи, а уже на частично израсходованные, имеет смысл перед установкой дозаправить их. Для этого наберите в шприц чернил нужного цвета и, воткнув иглу в соответствующее отверстие, заполните картридж. Не путайте цвета!



Заправка системы для HP DeskJet F4283

**Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.**

## Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS  
93405, Украина, Луганская обл.  
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а  
[www.resetters.com](http://www.resetters.com)

Служба технической поддержки и консультаций:  
E-mail - [sp@resetters.com](mailto:sp@resetters.com), ICQ 760444  
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>  
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567