

## Инструкция

по установке ёмкости-сборника отработанных чернил  
для принтера **Epson Expression Home XP-950**



## Epson Expression Home XP-950

Если принтер оснащён СНПЧ, то целесообразно установить ещё и ёмкость-сборник отработанных чернил, которая позволит исключить процедуру физической замены адсорбирующего наполнителя ("памперса") при программном сбросе соответствующего счётчика.

В комплект поставки, кроме ёмкости-сборника, входят: компрессионная редукционная муфта и капилляр.

Редукционная муфта подсоединяется к выходному патрубку перистальтического насоса узла прочистки печатающей головки, поэтому вспомогательный картридж необходимо демонтировать.

### Установка системы

Поставьте принтер на бок и открутите саморезы, показанные на Фото 1.

Извлеките вспомогательный картридж.




Фото 1



Фото 2

На Фото 2 показан штуцер, к которому будет подсоединяться редукционная муфта.



Фото 3

Устанавливаем редукционную муфту на штуцер, на всю его длину (Фото 3).

## Установка системы

Прокладываем капилляр вдоль корпуса принтера, фиксируя его клипсой (Фото 4).

Ставим принтер в "рабочее" положение. Устанавливаем ёмкость-сборник на боковой стенке принтера таким образом, чтобы её днище касалось плоскости, на которой установлен принтер (Фото 4). Соединяем капилляр с ёмкостью-сборником.

Включаем принтер, задаём ему режим прочистки печатающей головки. Отработанные чернила должны поступать по капилляру в ёмкость-сборник.



Фото 4

## Обслуживание СНПЧ

### Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в ёмкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

### Сброс памперса:

Если принтер отказывается печатать и требует сервисного обслуживания, Вам нужно сбросить счётчик отработанных чернил. Вы можете связаться с нашим специалистом по ICQ 592664262 для удаленного сброса счетчика (услуга платная). Сбросить счётчик можно не более двух раз! После этого памперс действительно требует стирки или замены, игнорирование этого может привести к выходу принтера из строя. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

### Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

### Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

**Обратите внимание!!!** Если Вы устанавливаете систему на принтер, уже работавший с неоригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя или другой тип, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

**Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.**

## Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS  
93405, Украина, Луганская обл.  
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а  
[www.resetters.com](http://www.resetters.com)

Служба технической поддержки и консультаций:  
E-mail - [sp@resetters.com](mailto:sp@resetters.com), ICQ 760444  
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>  
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567