

**UPER  
SPRINT**

## Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на  
Epson Work-Force **WF-7610** (бесчиповый вариант)



## Epson WorkForce WF-7610 комплектующие



### Проверка и подготовка принтера

Установка системы производится на исправный принтер. Для этого необходимо проверить его работоспособность, сделать распечатку теста дюз. Если на тесте видны пропуски, необходимо сделать прочистку печатающей головки. При этом в принтере должны быть установлены оригинальные картриджи.

Перед установкой СНПЧ, каретку печатающей головки необходимо разблокировать для свободного перемещения в области печати. Для этого нажмите кнопку  On/Off, принтер включится, когда каретка печатающей головки начнёт движение влево, отключите кабель питания 220В.

С помощью отвёртки демонтируйте крышку каретки, отжав фиксаторы (**фото1**).



Фото 1

### Установка системы

**1.** Закрепите клипсу K3620 в каретке, зафиксируйте в ней капиллярный шлейф согласно метке. Соблюдая форму укладки отдельных капилляров, наденьте капсулы соответствующих цветов на штуцера печатающей головки (**фото 2**).




Фото 2

2. При строгом соблюдении координаты 150мм, установите направляющую клипсу КН7610 на внутренней панели принтера, руководствуясь **фото3** и **фото4**. Зафиксируйте в ней капиллярный шлейф согласно второй метке.




Фото 3



Фото 4



Фото 5

3. Установите ограничитель O7610 на корпусе каретки, закрепив его с помощью эластичных пробок (**фото5**).

4. Установите дополнительно три клипсы КУ451 и закрепите в них капиллярный шлейф (**фото3**). Проверьте ход печатающей головки, перемещая её вправо-влево, ничто не должно препятствовать движению. В левом крайнем положении каретки капиллярный шлейф должен иметь форму изгиба, как на **фото6**, а в положении "парковка", как на **фото7**.



Фото 6



Фото 7

## Заправка СНПЧ чернилами

Проводится в два этапа:

**1.** Заправка емкостей согласно инструкции (Инструкция на корпусе ёмкости)

**2.** Переверните капсулу и состыкуйте её со шприцем через специальный переходник, вставленный в носик шприца. Медленно потяните на себя поршень шприца таким образом, чтобы чернила из ёмкостей начали заполнять капилляр. Дождитесь, пока заполнится весь капилляр и капсула наполовину, после чего зажмите капилляр биндером в любом месте .

Отсоедините капсулу от шприца и наденьте её на соответствующий чернильный штуцер печатающей головки принтера. После этого можно освободить зажим.



Заправка капсул и шлейфа WF7610

## Система установлена

После заполнения чернилами шлейфа, капсул и Ваших емкостей принтер готов к работе. Убедитесь, что воздушные отверстия емкостей открыты, капилляры шлейфа нигде не пережаты, а каретка свободно достаёт своих крайних положений. Включите принтер и сделайте тест дюз. Если на тесте видны не все дюзы, дайте принтеру пару прочисток из стандартной утилиты драйвера или PrintHelp (<http://www.PrintHelp.info>) и оставьте его на некоторое время, это необходимо, чтобы из головки вышел пропавший туда воздух.

## Обслуживание СНПЧ

### Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;

- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в ёмкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;

- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);

- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

### Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;

- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

### Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

**Обратите внимание!!!** Если Вы устанавливаете систему на принтер, уже работавший с не оригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя или другой тип, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

**Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.**

## Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS  
93405, Украина, Луганская обл.  
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а  
[www.resetters.com](http://www.resetters.com)

Служба технической поддержки и консультаций:  
E-mail - [sp@resetters.com](mailto:sp@resetters.com), ICQ 760444  
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>  
тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567