

**SUPER
SPRINT**

**Инструкция
по установке системы непрерывной подачи чернил на
принтер HP DeskJet D1560**



СНПЧ HP DeskJet D1560

Перед установкой системы прочитать.

Установка СНПЧ на данную модель состоит из двух этапов: подготовки картриджей и непосредственно установки системы.

В системе можно использовать как новые картриджи, так и бывшие в эксплуатации. Новые желательно проверить, задав печать тестовой страницы.

Использованные картриджи перед установкой обязательно дозаправить чернилами* и протестировать (распечатать тестовую страницу). Это необходимо сделать до установки в отверстия крышки картриджа уплотнителей и заглушек.

Подготовка принтера

Включите принтер, нажав на кнопку , откройте верхнюю крышку принтера картриджа.** Дождитесь, когда каретка переместится вправо в позицию замены картриджей, и снимите их. Обесточьте принтер, отключив шнур питания, это позволит свободно перемещать каретку рукой в любое положение при установке СНПЧ.

Подготовка картриджей



Фото 1



Фото 2



Клипса-фиксатор шлейфа

Клипса-фиксатор картриджей

Клипса КУ

Клипса КУ

Клипса КУ

Названия деталей СНПЧ

Снимите наклейки с картриджей; сверлом, входящим в набор, увеличьте все отверстия до диаметра 4мм (фото 1). Проклейте по периметру место соединения крышек картриджа с корпусом (фото 2). Дозаправьте картриджи чернилами. **Не путайте цвета!** На фото 3 стрелочками обозначены цвета отсеков **C-M-Y-K** (Синий, Пурпурный, Желтый, Черный). Вставьте в отверстия крышек **Силиконовые уплотнители** (фото 3, уплотнители обозначены цветными стрелочками), не до конца - наполовину, (существуют различные производители картриджей, поэтому на картриджах могут быть дополнительные отверстия, которые необходимо будет заглушить **Пробками** входящими в набор). Установите картриджи в каретку. Наклейте на них **Клипсу-фиксатор картриджей** строго в соответствии с фото 4. Затем извлеките соединенные картриджи и установите на черный картридж **Клипсу-фиксатор шлейфа** (фото 5).




Фото 3



Фото 4



Фото 5

* Руководство по заправке картриджей HP

** Руководство по установке в документации к принтеру

Установка системы

1. С помощью отвертки или другого подходящего инструмента, подденьте петли крышки принтера (фото 6), затем снимите крышку (фото 7).

2. Внутри на корпусе принтера приклейте две клипсы **KY**. Одну слева на расстоянии 10 мм правее отверстия (фото 8). Вторую с правого края на расстоянии 70мм от передней части корпуса принтера (фото 9).



Фото 6



Фото 7



Фото 8




Фото 9

3. С обратной стороны принтера установите клипсу **KY**, расположите её таким образом, что бы место изгиба клипсы находилось слева или справа (фото 10).

4. На месте крепления петли крышки, в отверстие, заведите капиллярный шлейф (фото 11), длиной, достаточной для соединения с картриджами.

5. Соедините капиллярный шлейф с картриджами в соответствии с фото 12,13.



Фото 10



Фото 11




Фото 12



Фото 13

6. Уложите шлейф в **Клипсу-фиксатор шлейфа** (фото 15).

7. Установите картриджи в каретку. Отведите каретку с картриджами в крайнее левое положение (фото 14)

8. Уложите шлейф в ранее установленные (фото 8,9) клипсы **KY** (фото 15, 16).

9. Отрегулируйте шлейф таким образом, что бы он излишне не натягивался и не провисал, а так же не заламывался в клипсе **KY** (фото 16).



Фото 14



Фото 15




Фото 16

Система установлена. Переходите к разделу [Заправка системы](#).

Обслуживание СНПЧ

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все необходимые рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.
- следите за наличием чернил в капиллярном шлейфе. Если чернила ушли из капилляра, то необходимо дозаправить картридж, нужным цветом, и заполнить чернилами капилляр согласно разделу "Заправка системы".

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.


Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной СНПЧ пережмите биндерами все капилляры, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Заправка системы

Заправьте ёмкости согласно инструкции по заправке ёмкостей, затем поочерёдно снимите с картриджей все капилляры, вставьте уголок в носик шприца и потяните поршень на себя, пока капилляр полностью не заполнится чернилами. Пережмите капилляр биндером и вставьте его обратно в картридж, после этого биндер снимите.

Если Вы устанавливаете систему не на новые картриджи, а уже на частично израсходованные, имеет смысл перед установкой дозаправить их. Для этого наберите в шприц чернил нужного цвета и, воткнув иглу в соответствующее отверстие, заполните картридж. Не путайте цвета!



Заправка системы для HP DeskJet F4283

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567