

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
Hewlett Packard Office Jet PRO K8600



Установка картриджей



Установка картриджей K8600

Выключите принтер.
Откройте крышку картриджного отсека.

Установите картриджи как показано на фото.

Установка фиксатора крышки

Установите фиксатор крышки картриджного отсека, как показано на фото. Проверьте, при закрытии крышки шлейф не должен пережиматься.



Установка фиксатора крышки K8600

Заправка системы

Заправка внешних емкостей.

При заправке емкостей "Офис" закройте воздушное отверстие (маленькое) и откройте отверстие для чернил (большое) и залейте чернила нужного цвета. Таким способом заправьте чернилами емкости всех цветов.

Заправка чернилами картриджей.

Откройте воздушное (верхнее) отверстие картриджа. Не закрывая чернильные отверстия емкостей вставьте в воздушное отверстие картриджа шприц и потяните на себя поршнем. Повторяйте операцию до тех пор, пока картридж не заполнится чернилами и чернила не пойдут в шприц.

Закройте воздушное отверстие картриджа пробкой. Закройте чернильное отверстие емкости резиновой пробкой, а воздушное отверстие емкости откройте и вставьте в него воздушный фильтр. Таким образом заправьте картриджи всех цветов.



Заправка системы KB600

Завершение установки

После заправки, закройте крышку картриджного отсека. Проследите чтобы шлейф нигде не пережимался. Запустите несколько прочисток и тест дюз. Если на тесте не все дюзы, то дайте принтеру немного постоять, потом снова запустите несколько прочисток и тест дюз.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в картриджах, в ёмкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- ресурс печатающих головок принтера имеет свой предел. Поэтому после довольно большого количества отпечатков возможны ухудшения качества печати из-за выхода из строя печатающих головок. В этом случае нужно заменить вышедшую из строя печатающую головку новой;
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

Работа авточипов:

- В ходе работы принтера, Вы видите как уровень чернил падает как и положено. Чип сбросится при отключении принтера, если его уровень менее 10%. Если Ваш принтер сигнализирует о том что чернила закончились, выключите его и через несколько секунд включите снова - чип сбросится в 100%.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Обратите внимание!!!! Если Вы устанавливаете систему на принтер уже работавший с неоригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя или другой тип, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

(Не распространяется на печатающие головки и сам принтер)

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567