

Инструкция

по заправке совместимых картриджей для принтеров

Epson Pro 3800, 3880



Вводная информация

Данные картриджи функционально совместимы с оригинальными. Они обладают значительным объёмом (до 300 мл) и продолжительным сроком службы. На картриджах **МК** и вспомогательном ("памперс") установлены авточипы, представляющие собой микроконтроллеры, в памяти которых хранятся идентификаторы и заносится информация о количестве израсходованных чернил. Когда виртуальный ресурс чернил заканчивается, выдаётся сообщение о необходимости замены картриджа. Для продолжения работы необходимо и достаточно переустановить вспомогательный картридж. Значение счётчика "обнулится".

На остальных картриджах установлены "платы-пустышки", основная задача которых аппаратно подтверждать их наличие.

Заправка картриджей

1. Установите картридж в "рабочее" положение, извлеките пробки из заправочного отверстия (Фото 1).

2. Вставьте в него воронку, залейте чернила нужного цвета (Фото 1).



Фото 1

Заправка картриджей

3. С помощью шприца с насадкой, создавая разряжение, заполните канал подачи чернил (Фото 2). Это исключит попадание воздуха в шлейф принтера.

4. Закройте заправочное отверстие, снимите оранжевую заглушку. Установите картридж в принтер.

Картридж готов к работе, можно проводить тестирование.



Фото 2

Данный тип картриджей даёт возможность производить заправку без снятия с принтера, что увеличивает срок службы уплотнений штуцеров подачи чернил и исключает попадание воздуха во внутренний шлейф. **Такую заправку можно производить только при отключённом принтере!**



Фото 3

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567