

Инструкция

по установке ёмкости-сборника отработанных чернил
для принтера Epson Expression Home XP-600, 700, 710, 800



Epson Expression Home XP-600

Если принтер оснащён СНПЧ, то целесообразно установить ещё и ёмкость-сборник отработанных чернил, которая позволит исключить процедуру физической замены адсорбирующего наполнителя ("памперса") при программном сбросе соответствующего счётчика.

В комплект поставки, кроме ёмкости-сборника, входят: компрессионная редукционная муфта и капилляр.

Редукционная муфта подсоединяется к выходному патрубку перистальтического насоса узла прочистки печатающей головки, поэтому вспомогательный картридж необходимо демонтировать. Для этого производим частичную разборку принтера в последовательности, представленной ниже.

Разбор принтера

1. Открутите два самореза на верхней панели принтера и демонтируйте её (Фото 1).
2. Открутите саморез (Фото 2).




Фото 1



Фото 2

3. Открутите саморез, находящийся внутри принтера, согласно Фото 3.
4. Демонтируйте переднюю верхнюю панель.
5. Открутите два самореза (Фото 4) и демонтируйте переднюю нижнюю панель.
6. Открутите саморез (Фото 5).



Фото 3




Фото 4




Фото 5

Разбор принтера

7. Поставьте принтер на бок и открутите саморез, показанный на Фото 6.

8. Отогните защёлку (Фото 7) и извлеките вспомогательный картридж.

На Фото 8 показан штуцер, к которому будет подсоединяться редукционная муфта.



Фото 6



Фото 7



Фото 8

Установка системы

9. Устанавливаем редукционную муфту на штуцер, на всю его длину (Фото 9).

10. Прокладываем капилляр вдоль корпуса принтера, фиксируя его двумя клипсами (Фото 10).

11. Ставим принтер в "рабочее" положение. Устанавливаем ёмкость-сборник на задней стенке принтера таким образом, чтобы её днище касалось плоскости, на которой установлен принтер (Фото 11).

Возвращаем демонтированные элементы корпуса принтера на место в обратной последовательности.

Соединяем капилляр с ёмкостью-сборником.

Включаем принтер, задаём ему режим прочистки печатающей головки. Отработанные чернила должны поступать по капилляру в ёмкость-сборник.




Фото 9




Фото 10



Фото 11

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в ёмкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

Сброс памперса:

Если принтер отказывается печатать и требует сервисного обслуживания, Вам нужно сбросить счётчик отработанных чернил. Вы можете связаться с нашим специалистом по ICQ 592664262 для удаленного сброса счетчика (услуга платная). Сбросить счётчик можно не более двух раз! После этого памперс действительно требует стирки или замены, игнорирование этого может привести к выходу принтера из строя. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Обратите внимание!!! Если Вы устанавливаете систему на принтер, уже работавший с неоригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя или другой тип, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567