

Инструкция

по установке ёмкости-сборника чернил для принтеров

Epson WF-4015, WF-4020, WF-5110, WF-7110DTW,
WF-7610DWF, WF-3620DWF



Вводная информация

Алгоритмом работы принтера предусмотрена периодическая и принудительная прокачка чернил через матрицу печатающей головки. В первом случае это происходит под управлением программы, хранящейся в ПЗУ принтера, во втором - инициируется пользователем с помощью драйвера, при необходимости (плохое качество печати). Отработанные чернила поступают с адсорбентом - во вспомогательный картридж. Когда картридж заполняется полностью, блокируется работа принтера и выдаётся сообщение о необходимости замены «износившейся детали». При разблокировке необходимо физически заменить картриджи и с помощью сервисной программы сбросить значение счётчика отработанных чернил. Процедуру замены картриджа можно исключить, если изначально установить специальную ёмкость, непосредственно подсоединив её к насосу.

Подготовка вспомогательного картриджа

Закljučается в следующем:

1. Извлеките вспомогательный картридж, вскрыв верхнюю крышку, затем удалите адсорбент, тщательно помойте внутреннюю полость проточной водой (**фото1**).
2. С помощью подручного инструмента сделайте углубление прямоугольной формы (16x38мм) в боковой стенке картриджа (**фото2, фото3**).
3. Для прокладки капилляра просверлите отверстие диаметром 5мм (**фото4**).



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4

Установка

1. Наденьте на штуцер перистальтического насоса компрессионную муфту с капилляром (глубина посадки должна быть достаточной для обеспечения герметичности соединения) (**фото5**).
2. Выведите свободный конец капилляра наружу (**фото6, фото7**).
3. Закрепите ёмкость-сборник на корпусе принтера в месте, удобном для обслуживания (**фото8**), заправьте в неё капилляр.



Фото 5




Фото 6



Фото 7



Фото 8

Примечание:

В процессе работы необходимо следить за степенью заполнения ёмкости отработанными чернилами, не допускать переполнения.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567