

# Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на  
Canon Pixma iP1500




## Установка капсул

Включите принтер. Поднимите крышку, подождите, пока каретка выедет в позицию замены картриджей, и снимите их. Затем, подняв серый рычаг, освободите печатающую головку и снимите её. Удалите уплотнительные резиновые прокладки в каждой секции каретки печатающей головки принтера, закрепите клипсу-держатель шлейфа. Наденьте на штуцера силиконовые переходники, белые - в цветную секцию, прозрачный - в чёрную. В цветную секцию поместите направляющую капсул.

Проденьте шлейф в рычаг, фиксирующий каретку. Это необходимо для установки печатающей головки обратно в каретку.

Установите все капсулы плотно до упора вниз. Проложите шлейф в клипсу-держатель и зафиксируйте его специальным фиксатором, чтобы он нигде не цеплялся при движении каретки. Установите печатающую головку обратно в каретку принтера.

Для упрощения установки рекомендуется заправить систему сразу, чтобы не приходилось вновь снимать печатающую головку и капсулы. Снимать и устанавливать обратно капсулы, не вынимая печатающую головку из каретки, крайне неудобно.



Установка капсул iP1500

## Прокладка шлейфа

Закрепите полочку подвеса шлейфа, как показано на фото. Установите специальную заглушку, заблокировав датчик открытия крышки. При закрытой крышке фиксатор должен цепляться за заглушку.

Отведите каретку влево до упора и проложите шлейф в полочку подвеса так, чтобы он излишне не перегибался и не провисал.



Прокладка шлейфа iP1500


## Вывод шлейфа



Вывод шлейфа iP1500


Приклейте клипсу с правой стороны принтера и закрепите в ней шлейф немного наискосок.

При закрытой крышке шлейф не должен пережиматься.



Вывод шлейфа iP1500

Отрегулируйте длину шлейфа таким образом, чтобы в крайнем левом и правом положении каретки шлейф нигде не пережимался и не натягивался.



Вывод шлейфа iP1500

## Заправка системы


Заполните все капсулы соответствующими цветами чернил на половину. Для этого наденьте по очереди капсулы на шприц и оттягивайте воздух поршнем до тех пор, пока шлейф и капсула не заполнятся чернилами. После этого пережмите шлейф биндером и, сняв капсулу со шприца, установите её в каретку принтера на положенное место.



Заправка системы iP1000

## Система установлена

После заполнения чернилами шлейфа, капсул и Ваших ёмкостей принтер готов к работе. Убедитесь, что воздушные отверстия ёмкостей открыты, капилляры шлейфа нигде не пережаты, а каретка свободно достаёт своих крайних положений. Включите принтер и сделайте тест дюз. Если на тесте видны не все дюзы, дайте принтеру пару прочисток из стандартной утилиты драйвера и оставьте его на некоторое время. Это необходимо, чтобы из головки вышел попавший туда воздух.



Установленная система iP1500

## Обслуживание СНПЧ

### Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации Вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в ёмкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

### Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в ёмкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

### Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в ёмкости с чернилами.

**Обратите внимание!!!** Если Вы устанавливаете систему на принтер, уже работавший с неоригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя или другой тип, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

**Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.**

## Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS  
93405, Украина, Луганская обл.  
г.Северодонецк, пл.Победы 2, оф.507  
[www.resetters.com](http://www.resetters.com)

Служба технической поддержки и консультаций:  
E-mail - [sp@resetters.com](mailto:sp@resetters.com), ICQ 760444  
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>  
тел+38 (096) 321-5000, +38 (06452) 6-01-02